
APPLE // plus APPLE // e APPLE // c

LE MATÉRIEL

Pour jouer, vous avez besoin d'un moniteur ou d'un téléviseur (si possible en couleurs) et

- soit d'un ordinateur APPLE //c,
- soit d'un APPLE II + 48 K ou d'un APPLE //e muni d'un lecteur de disquette (et si possible d'une carte "Chat Mauve").

Sur APPLE //e et APPLE //c, **ne vous mettez pas** en mode majuscules bloquées.

POUR COMMENCER


1. Placez la disquette dans le lecteur, clapet ouvert.
2. Allumez l'ordinateur ou réinitialisez-le.
3. Fermez le clapet du lecteur de disquette.
Patientez un instant. L'écran de présentation, puis la Coccinelle vont apparaître.

Apple II est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

« Chat Mauve » est une marque déposée de CHAT MAUVE Micro-informatique.

INITIALISATION D'UNE DISQUETTE VIERGE

1. Introduisez la disquette "DOS" dans le lecteur 1.
2. Allumez votre ordinateur ou, sur APPLE IIe ou APPLE IIc, remettez-le en marche en appuyant à la fois sur **CTRL**  **RESET** .
3. Dès que le voyant rouge du lecteur s'éteint et que le signe] ou § apparaît à l'écran, enlevez la disquette "DOS" et introduisez votre disquette vierge.
4. Tapez INIT HELLO puis appuyez sur **RETURN** *.
L'initialisation sera terminée dès que le voyant rouge du lecteur s'éteindra et que le signe] ou § réapparaîtra sur l'écran.
5. Etiquettez votre disquette.

* Touche  de l'Apple IIe et IIc.